

ハイマックスのお手入れ、メンテナンスについて

ハイマックスは汚れ試験(24 時間経過後の拭き取り試験)の結果、コーヒー・醤油・マニキュアなどは中性洗剤で、紅茶・カレー・口紅などはクレンザーを使用することによって綺麗に拭き取ることが証明されています。日頃のお手入れ程度なら、柔らかい布で水拭きするだけで大丈夫です。

また、万一キズがついた場合でも補修が可能です。

お手入れの方法

【日頃のお手入れ】

柔らかい布の水拭きだけで大丈夫です。

【簡単な汚れ】

柔らかい布で水拭きあるいは中性洗剤を浸した布かスポンジで拭き取ります。

【頑固な汚れ】

クレンザーを布かスポンジに浸して拭き取ります。

【手油などの汚れ】

台所用掃除シート(キッチンクイックル.etc)で拭き取ります。

キズがついた時は

【浅いキズの場合】

水を浸したメラミンスポンジで円形状に擦ると表面は綺麗になります。

【深いキズの場合】

180 番の水研ぎ h ペーパーで円形状に擦ってキズを無くした後、仕上げに 240 番か 400 番の目の細かい水研ぎペーパーなどで磨くと、表面は綺麗になります。

CIPS アドバンス株式会社

〒102-0082

東京都千代田区一番町 21 番地 一番町東急ビル 4 階

営業四部 商住設マテリアル課

TEL : 03-6880-1696 FAX : 03-6880-1656